

Achtung!

Hochspannungs - Isolationsprüfung durchführen!
Parameter der Prüfanweisung PRÜ 0066 entnehmen.

