

### 1.4.1 Ersatzteilpakete

Ersatzteilpakete ermöglichen die Wartung und Instandsetzung einzelner Komponenten. Für Informationen zum Umfang der Ersatzteilpakete, siehe [www.schunk.com](http://www.schunk.com) > Service.

Für dieses Produkt sind folgende Ersatzteilpakete erhältlich:

- Ersatzteilpaket "Dichtsatz"
- Ersatzteilpaket "Stoßdämpfer"

#### Dichtsatz

| Baugröße | Ident.-Nr.<br>Basiseinheit | Ident.-Nr.<br>Fluiddurchführung<br>(MDF) |
|----------|----------------------------|------------------------------------------|
| SRM 10   | 1407715                    | 1407725                                  |
| SRM 12   | 1407662                    | 1407663                                  |
| SRM 14   | 1346995                    | 1397754                                  |
| SRM 16   | 1346986                    | 1346989                                  |
| SRM 25   | 1346971                    | 1346977                                  |
| SRM 32   | 1405116                    | 1405121                                  |
| SRM 40   | 1346937                    | 1346946                                  |

#### Stoßdämpfer

| Baugröße | Ident.-Nr.<br>Basiseinheit | Ident.-Nr.<br>mit externem Anschlag<br>(X) |
|----------|----------------------------|--------------------------------------------|
| SRM 10   | 1407726                    | 1407727                                    |
| SRM 12   | 1407664                    | 1407665                                    |
| SRM 14   | 1346992                    | 1346998                                    |
| SRM 16   | 1346980                    | -                                          |
| SRM 25   | 1346959                    | -                                          |
| SRM 32   | 1405125                    | -                                          |
| SRM 40   | 1346927                    | -                                          |